

1.)

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Kinderwagen aus unserem Hause entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung genau durch. **WICHTIG:** Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Referenzzwecke auf.

2.) **Pflege und Wartung**

- Ihr Kinderwagen sollte durch Sie regelmäßig gepflegt und gewartet werden.
- Der Bezug darf nicht abgezogen werden
- Die Polsterung des Kinderwagens kann mit einem feuchten Schwamm oder Lappen unter Zugabe eines milden Waschmittels gereinigt werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Reifen und säubern Sie sie von Staub und Sand.
- Zur Pflege der Radachsen geben Sie einige Tropfen WD40 zwischen Achse und Radbuchse
- Trocknen Sie das Kinderwagengestell mit einem Tuch
- Länger andauernde Sonneneinstrahlung kann zur Verfärbung des Materials und der Bezugsstoffe führen.
- Bringen Sie den Kinderwagen nicht mit Salzwasser in Kontakt, um Rostentwicklung zu vermeiden.

3.)

Aufklappen des Gestells:

Klappen Sie den Wagen auf indem Sie den Schieber nach oben ziehen und vergewissern Sie sich, dass beide Verriegelungen eingerastet sind. (Abb.1-3)

Achtung: Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch ob das Gestell fest eingerastet ist.

Zusammenklappen des Gestells:

Achtung: Bevor Sie das Gestell zusammenklappen nehmen Sie bitte den Aufsatz vom Gestell. Drücken Sie die Zusatzsicherung wie auf Abb. 4 nach oben und ziehen gleichzeitig rechts und links die Verriegelungen zurück (Abb.5) und drücken das Gestell nach unten.

4.)

Höhenverstellung des Schiebers

Die Höhe des Schiebers kann auf jede Personen eingestellt werden.

Drücken Sie die Knöpfe an der Seite des Schiebers gleichzeitig und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Abb. 6

5.)

Bremse

Der Kinderwagen ist mit einer Stabbremse ausgestattet. Um diese zu betätigen drücken Sie diese nach unten. Um die Bremse zu lösen drücken Sie diese nach oben. Abb. 9

Achtung: Betätigen Sie immer die Bremse, wenn Sie halten, um sicherzustellen, dass Ihrem Kind nichts passiert.

Achtung: Der Kinderwagen darf während sich das Kind darin befindet, nicht auf abschüssigen Wegen abgestellt werden, auch wenn die Bremse betätigt ist.

6.)

Montage und Demontage der Babywanne

Stecken Sie die Babywanne auf die Vorrichtungen im Gestell, bis diese hörbar einrastet. Abb. 10 und 11.

Achtung: Vergewissern Sie sich immer vor Gebrauch ob die Babywanne ordnungsgemäß montiert ist.

Zum Abnehmen der Babywanne drücken Sie die roten Hebel und ziehen anschließend die Babywanne nach vorne aus dem Gestell. Abb. 12

Achtung: Klappen Sie das Gestell nicht mit der Babywanne zusammen.

6.)A

Babywanne

Die Babywanne kann als Wiege verwendet werden. Durch herausklappen von Füßen an der Unterseite kann die Babywanne fest abgestellt werden. Abb. 12A

7.)

Verstellen des Verdecks von der Babywanne

Die Babywanne ist mit einem festen Verdeck ausgestattet Abb.13. Das Verdeck kann durch drücken wie auf Abb.14 zu sehen Auf- und Zugeklappt werden. Das Verdeck ist mit einem Verdeckfenster ausgestattet, dieses kann mittels Reißverschluss geöffnet werden siehe Abb. 16

8.)

Abdeckung der Babywanne

Die Babywanne ist mit einer Abdeckung ausgestattet, die mit den Druckverschlüssen an beiden Seiten am Dach befestigt werden kann siehe Abb. 17. Außerdem kann die Abdeckung mit Klettverschlüssen an der Babywanne befestigt werden Abb.18

Die Babywanne hat eine Anstellmatratze, diese kann wie auf Abb. 19 hochgestellt werden.

9.)

Montage und Demontage des Sportwagenaufsatzes

Um den Sportwagenaufsatz zu montieren stecken Sie diesen in die Vorrichtungen am Gestell bis dieser hörbar einrastet. Abb. 20 und Abb. 21

Achtung: Vergewissern Sie sich immer vor Gebrauch ob der Sportwagenaufsatz ordnungsgemäß montiert ist.

Um den Sportwagenaufsatz abzunehmen drücken Sie die roten Hebel und ziehen anschließend den Sportwagenaufsatz nach vorne aus dem Gestell. Abb. 22 und Abb. 23

Achtung: Klappen Sie das Gestell nicht mit dem Sportwagenaufsatz zusammen.

Der Sportwagenaufsatz kann in beide Fahrtrichtungen montierte werden.

Achtung: Beim umsetzen immer das Kind aus dem Sportwagenaufsatz nehmen.

10.)

Anbringen des Verdecks vom Sportwagenaufsatz

Der Sportwagenaufsatz ist mit einem extra Verdeck ausgestattet. Das Verdeck vom Sportwagenaufsatz montieren Sie indem Sie dieses wie auf Abb. 24 gezeigt aufstecken. Das Verdeck ist mit einem Verdeckfenster ausgestattet, dieses können Sie öffnen und schließen siehe Abb. 26 und Abb. 27

11.)

Verstellen der Rückenlehne

Die Rückenlehne kann in 3 verschiedene Positionen verstellt werden. Um die Rückenlehne in Liegeposition zu bringen ziehen Sie den Plastikhebel und bringen die Rückenlehne in die gewünschte Position. Zum aufrichten drücken Sie die Rückenlehne nach oben bis Sie in die gewünschte Position einrastet. Abb. 28

12.)

Verstellen der Fußstütze

Um die Fußstütze auf die gewünschte Position einzustellen drücken Sie gleichzeitig auf beiden Seiten die Druckknöpfe. Zeichnung 27 und 28

13.)

Sicherheitsbügel

Der Sportwagenaufsatz ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet. Stecken Sie den Bügel in die dafür vorgesehenen Halterungen am Sportwagenaufsatz Abb. 32.

Befestigen Sie mittels Druckknöpfen den Schrittgurt am Sicherheitsbügel Abb. 33.

Zum abnehmen drücken Sie die Knöpfe und ziehen den Sicherheitsbügel aus den Halterungen Abb. 31.

14.)

Verwendung des Sicherheitsgurtes

Der Kinderwagen ist mit einem 5-Punkt Sicherheitsgurt ausgestattet. Durch Schieberregler sollten die Gurte auf beiden Seiten vorsichtig so eingestellt werden, dass sie Ihrem Kind bequemen Halt bieten. Stecken Sie beide Schnallen in das Gurtschloss. Um das Gurtschloss zu öffnen drücken Sie die Schnalle und ziehen diese aus dem Gurtschloss. Abb. 34 /35
Achtung: Um ernsthafte Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen aus dem Wagen zu vermeiden, benutzen Sie IMMER den Sicherheitsgurt, Ihr Kind sollte NIE unbeaufsichtigt bleiben!

15.)

Fußdecke für den Sportwagenaufsatz

Der Sportwagenaufsatz ist mit einer Fußdecke ausgestattet. Diese wird mit Druckknöpfen beidseitig am Verdeck angebracht Abb. 36.

16.)

Regenhauben

Der Kinderwagen ist mit 3 verschiedenen Regenhauben ausgestattet, für die Babywanne, den Sportwagenaufsatz und der Wickeltasche. Abb. 37

17.)

Korb

Der Wagen besitzt einen metallenen Einkaufskorb Abb.38. Der Korb ist am Gestell fest montiert. Der Korb darf mit max. 5 kg beladen werden.

18.)

Wickeltasche

Der Kinderwagen ist mit einer praktischen Wickeltasche inkl. Wickelunterlage ausgestattet. An der Wickeltasche befinden sich Ösen, diese kann an der Innenseite am Schieber befestigt werden. Abb.39 – 42.

19.)

Korbtasche

Der Kinderwagen hat eine Korbtasche welche am Untergestell oberhalb vom Metallkorb mit Reißverschlüssen festgemacht werden kann. Max. Beladung 2kg. Abb. 43 und 44

20.)

Handschuhe

Bei dem Kinderwagen sind Handschuhe inklusive Abb. 45. Die Handschuhe bestehen aus zwei Teilen. Einem Handschutz und dem Handschuh. Der Handschuh wird über dem Handschutz mit Druckknöpfen befestigt Abb. 47 und 48.